

SDI光纤视频输出扩展卡安装指南

一、SDI 光纤视频输出扩展卡与光模块安装示意图

⚠ 注意

安装SDI光纤视频输出扩展卡和光模块时必须在断电状态下操作

①



拧松螺丝(无须拧下来), 然后拉住螺丝向外平行拉出

②



把SDI光纤视频输出扩展卡平行插入插槽中

③



用力平行推压到位, 然后拧紧螺丝

④



把光模块插入SDI光纤视频输出扩展卡中。
光模块: 单模1,310nm, 连接器: 双工LC

⑤



用力平行推压到位

⑥



把光纤插入光模块中，另一端插入光端机中，即可实现远距离传输（10Km）。
单模光纤，连接器：双工LC。

二、SDI光纤视频输出扩展卡适用机型

- BC-4K912S-S6MN

三、光模块建议选购型号

- SFP-12G31-10