



快速操作手册

一、外观结构示意图




- ① DC 12V电源输入（请使用原装电源，勿延长DC 12V电源线）
- ② 音频输入
- ③ 音频输出
- ④ RS232控制接口/RJ-45端口
- ⑤ RS422控制接口/RJ-45端口
- ⑥ IP视频输出接口(支持POE, IEEE802.3at)
- ⑦ USB (Type C) 视频输出
- ⑧ 红外接收器
- ⑨ HDMI 视频输出

二、摄像机RS232、RS422接口定义



RS232 接口定义			RS422 接口定义		
1	IR-OUT	白橙	1	RX-	白橙
2	DTR	橙	2	RX+	橙
3	GND	白绿	3	GND	白绿
4	DSR	蓝	4	-	白
5	TX_OUT	白蓝	5	-	蓝
6	RX_OUT	绿	6	-	白蓝
7	TX_IN	白棕	7	TX-	绿
8	RX_IN	棕	8	TX+	白棕

三、拨码开关设置



SW1								SW2									
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	ON	OFF
1-3:	VISCA 地址							B1	B2	B3	B4					视频格式	
4:	RGB	ON						OFF	2160p60								
	YUV	OFF						OFF	2160p59.94								
5:	Empty							OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2160p30	
6:	RS-232	OFF						OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	2160p29.97	
	RS-422	ON						OFF	ON	2160p25							
7-8:	2400Bps	OFF	OFF					OFF	ON	Empty							
	4800Bps	ON	OFF					ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	2160p23.98	
	9600Bps	OFF	ON					ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	1080p60	
	38400Bps	ON	ON					ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	1080p59.94	
								ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	1080p50	
								ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	1080p30	
								ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	1080p25	
								ON	1080p29.97								
								ON	1080p60								
								B7	B8							红外地址	
								OFF	OFF							1	
								ON	OFF							2	
								OFF	ON							3	

说明


底部拨码开关SW1: 1-3:代表VISCA协议地址设置，默认地址为1。当1-3都为OFF时，地址自动分配。最多支持7个。4:设置色彩空间。5:保留。

6: 代表RS-232/RS-422选择设置。7-8: 代表RS-232/RS-422 波特率选择。

底部拨码开关SW2: 1-4代表视频格式，采用 OSD 菜单设置或底部拨码开关设置方式，两种方式互相覆盖，以最后设置的方式为准。

5-6: 保留。7-8: 代表红外地址。拨码完成后，须上电重启。

四、遥控器按键说明



红外遥控器与云台摄像机连接

先确认云台摄像机红外地址码，然后在红外遥控器上按摄像机红外地址下相对应的数字键(1或2或3)。

打开/关闭摄像机 OSD 菜单

按“菜单”键，打开/关闭OSD菜单，通过方向键导航，HOME确认。

开启/关闭摄像机

按“电源”键3秒开启/关闭摄像机，摄像机待机。

设置摄像机分辨率

同时按“功能+分辨率”键，弹出分辨率选项，选择所需分辨率按HOME键。摄像机将重新启动，并且屏幕变黑几秒钟。

摄像机云台参数设置

慢速变倍：T: 放大、W缩小。

快速变倍：T: 放大、W缩小。

手动聚焦：按“手动”键切至手动聚焦，然后按“远端”或“近端”。

自动聚焦：按“自动”键切至自动聚焦。

一键聚焦：按“一键聚焦”实现一键对焦。

云台方向控制：按▲▼◀▶方向键实现上下左右转动。

云台水平方向设置：按“功能+正常”键设置云台水平正方向转动，

按“功能+反转”键设置云台水平方向反向转动。

初始位：按HOME键回到初始位。

预置位设置：按住“设置+数字按键”。

预置位调用：直接按相应数字键。

预置位清除：按“重置+数字按键”。

扫描：按住“功能+扫描”按键。

左限位设置：按“功能+左限位”键

左限位取消：常按3秒“功能+左限位”键

右限位设置：按“功能+右限位”键

右限位取消：常按3秒“功能+右限位”键

云台速度调整：按“云台速度”键，使用 + 和 - 进行调整

变倍速度调整：按“变倍速度”键，使用 + 和 - 进行调整

预置位速度调整：按“预置位速度”键，使用 + 和 - 进行调整

摄像机图像参数设置

图像增益调整：按“增益”键，使用 + 和 - 进行调整

色彩饱和度调整：按“色彩”键，使用 + 和 - 进行调整

宽动态调整：按“宽动态”键，使用 + 和 - 进行调整

冻结图像：按“冻结”键


一键白平衡：按“一键白平衡”键

恢复出厂值：按住“功能+默认值”键

查看摄像机状态：按住“功能+状态”键

音频开/关的设置：按住“功能+静音”键

五、摄像机网络连接示意图



六、查找摄像机IP地址

1. 摄像机默认IP为DHCP，需要网络中路由器启用DHCP功能，使摄像机自动获取一个IP地址。然后通过 Discovery Tool 工具搜索在线设备。



注：如果网络中路由器未启用DHCP功能或未部署DHCP服务器，那么摄像机IP会变成192.168.0.13


可通过此IP登陆摄像机的WEB页面进行配置，默认用户名和密码为admin。为确保帐户安全，请在首次登录后更改密码。建议设置一个强密码（不少于8个字符）。如果忘记密码，摄像机将需要硬件复位。重置服务可能需要支付额外费用（密码丢失时，请与厂家联系）。

七、OSD菜单

EXPOSURE (曝光)	EXP MODE FULL AUTO (自动)	GAIN LIMIT (增益限制)	LENS (镜头)	DIGITAL ZOOM(数字变倍)
		EX-COMP(补偿)		ZOOM RATIO OSD(倍数显示)
		SMART EXPOSURE (智能曝光)		AF MODE (聚焦模式)
		GAIN(增益)		AF AREA(聚焦区域)
EXPOSURE (曝光)	EXP MODE MANUAL (手动)	SPEED(快门速度)	PAN TILT (云台)	SMART FOCUS(智能聚焦)
		IRIS(光圈)		AF SENSITIVITY(AF灵敏度)
		SMART EXPOSURE (智能曝光)		ZOOM SPEED(变焦速度)
		IRIS(光圈)		MF SPEED(聚焦速度)
EXPOSURE (曝光)	EXP MODE IRIS PRI (光圈优先)	GAIN LIMIT (增益限制)	PAN TILT (云台)	NEAR LIMIT(最小聚焦距离)
		SMART EXPOSURE (智能曝光)		ADAPTIVE PT(云台关联倍率)
		SPEED(快门速度)		P/T SPEED(云台速度)
		GAIN LIMIT (增益限制)		PAN DIRECTION(云台水平方向)
EXPOSURE (曝光)	EXP MODE SHUTTER PRI (快门优先)	SMART EXPOSURE (智能曝光)		TIILT DIRECTION(云台垂直方向)
		WB AUTO (自动)		PRESET MEMORY (预置位记忆)
		WB SENSITIVITY(白平衡灵敏度)		PRESET SPEED(预置位速度)
		R Tuning(红微调)		MOTIONLESS PRESET(静态预置位)
WHITE BALANCE (白平衡)	WB MODE INDOOR (室内)	G Tuning(绿微调)		RELOAD PRESET 1(调用 预置位1)
		B Tuning(蓝微调)		PELCO ID(Pelco协议地址)
		WB MODE OUTDOOR (室外)		VISCA ID(Visca协议地址)
		WB SENSITIVITY(白平衡灵敏度)		IR ID (遥控地址)
	WB MODE OPW (触发)	R Tuning(红微调)		IR - RECEIVE(红外遥控开关)
		G Tuning(绿微调)		COMM TYPE(控制接口)
		B Tuning(蓝微调)		BAUD RATE(波特率)
		WB SENSITIVITY(白平衡灵敏度)		DISPLAY INFO(开机信息)
	WB MODE ATW (自动跟踪)	R Tuning(红微调)		VIDEO PARAMETERS OSD (图像参数显示)
		G Tuning(绿微调)		AUDIO(音频)
		B Tuning(蓝微调)		COLOR SPACE(色彩空间)
		WB SENSITIVITY(白平衡灵敏度)		VIDEO FORMAT(视频格式)
WHITE BALANCE (白平衡)	WB MODE USER (手动)	R GAIN(红增益)		FACTORY RESET(恢复出厂)
		B GAIN(蓝增益)		PELCO ID (派尔高协议地址) 1
		WB SENSITIVITY(白平衡灵敏度)		VISCA ID (VISCA地址) 1
		R Tuning(红微调)		IR ID (遥控地址) 1
	WB MODE SVL (纳灯)	G Tuning(绿微调)		BAUD RATE (波特率) 9600
		B Tuning(蓝微调)		COMM TYPE (通讯类型) 422
		WB SENSITIVITY(白平衡灵敏度)		VIDEO FORMAT (视频格式) 1080P60
		R Tuning(红微调)		MCU FW (MCU版本) V0K010B35010AA011
	WB MODE MANUAL (固定色温)	G Tuning(绿微调)		EXP MODE (曝光模式) AUTO_EXP
		B Tuning(蓝微调)		WB MODE (白平衡模式) AUTO
		COLOR TEMPERATURE (色温)		NEXT 1/2 (下一页)
		SHARPNESS(锐度)		HUE (色调) 5
PICTURE (图像)	2D NR(2D降噪)	CONTRAST(对比度) 8		
	3D NR(3D降噪)	SATURATION(饱和度) OFF		
	FLIP(翻转)	FLIP (翻转) OFF		
	MIRROR(镜像)	MIRROR (镜像) OFF		
	PORTRAIT(坚屏)	P/T SPEED (云台速度) 3		
	HUE(色调)	PRESET SPEED (预置位速度) 5		
	SATURATION(饱和度)	Scene (场景) Standard		
	CONTRAST(对比度)	IP ADDR (网络地址) 192.168.000.013		
	EFFECT (效果)	MAC (物理地址) 44-03-77-E0-02-AF		
	NEXT 1/2(下一页)	NEXT 2/2 (下一页)		
	Scene (场景)			
	DEFOG MODE(除雾)			
	DEFOG LEVEL(除雾等级)			
	BRIGHT(亮度)			
	HLC MODE(强光抑制)			
	BACKLIGHT COM.(背光补偿)			
	WDR(宽动态)			
	WDR LEVEL(宽动态等级)			
	DE-FLICKER(防闪烁)			
	GAMMA(伽马)			
	NEXT 2/2 (下一页)			

八、摄像机接地

通过  接地接口对摄像机进行接地。



九、常见问题

1、当图像色彩有偏差时怎么办？

回复：当摄像机在不同环境的光照中，其输出的图像色彩会有细微偏差，请进入OSD菜单适当的调节“SATURATION (饱和度)”和“HUE (色调)”的值。

2、当图像噪点大时怎么办？

回复：当摄像机在很暗的环境中，会出现噪点的情况。请进入OSD菜单适当的调节中的2D和3D降噪的值。

3、当图像清晰度不够时怎么办？

回复：当摄像机在自动对焦后，发现图像非常细腻，感觉不够清晰时，请进入OSD菜单适当的调节“SHARPNESS (锐度)”的值。

4、当图像闪烁时怎么办？

回复：当摄像机视频格式帧率与电源频率不一致或不成倍关系时，会造成图像闪烁，请进入OSD菜单分辨开启或关闭“DE-FLICKER (防闪烁)”。

5、当图像局部曝光不足或过度时怎么办？

回复：当摄像机在很暗或很亮的环境中，会造成图像很暗或很亮而看不清细节时，请进入OSD菜单适当的调节“EX-COMP (曝光补偿)”的值。

6、RTSP如何取流？

回复：可以通过VLC取RTSP流，在VLC网络串流中输入如下URL即可取流：

主码流地址 rtsp://192.168.0.13:554/media/video0, 辅码流地址 rtsp://192.168.0.13:554/media/video1

注：摄像机默认IP地址设置为DHCP，请使用更改后的实际IP地址。