

FULL NDI[®]. 绝不妥协



用户手册 第二部分:NDI[®]操作指南





欢迎来到未来



FULL NDI[®]. 绝不妥协

认识P100	4
Physical connectors	
物理连接器	
P100供电	
PoE (以太网供电)	
DC	
散热管理	
启动P100	5
系统启动过程指示灯	
操作P100	5
Web配置面板	
通过网络浏览器访问(URL)	
BirdDog Finder应用程序	
通过IP地址访问Mini	
在没有DHCP服务器的情况下访问网络上的P100	
密码管理	6
默认密码	
重设密码	
音视频设置 ————————————————————————————————————	6
摄像机音频选择	
NDI音频选择	
NDI视频选择	
网络设置和设备命名	7
设备命名	
IP配置方法	
DHCP IP地址	
静态IP地址	
TALLY支持	8
硬件Tally功能	
固件更新	9
接收NDI视频流	9
NewTek Studio Monitor	

NewTek TriCaster系列

认识P100

感谢您购买BirdDog Eyes P100,请花一些时间阅读本文档,以充分熟悉P100的可用功能。

物理连接器



P100供电

P100配备了先进的系统,可通过多种方式供电:

PoE+(以太网供电)

PoE+是为P100供电的一种便捷方式,因为它允许通过同一条标准以太网电缆发送数据和电源。要利用PoE+,P100所直连的网络交换机必须支持802.11at标准的PoE+。

不同的网络交换机能够为所有连接的设备提供不同量的总功率。P100在PoE模式下使用大约14瓦。

直流电

DC连接端口位于P100的背面。 此电源输入插座可以接受 12vDC电源。 P100只能由随附的交流适配器供电。

散热管理

P100的设计是被动冷却的,不需要风扇,为了实现这一目标,P100的整个外壳都经过散热设计。 主处理器能够在高达 100°C / 212华氏度的温度下运行。

有些因素会影响BirdDog产生的热量,触摸时感觉温暖是正常的。

在极端情况下(炎热的天气/直射阳光下),建议通过DC为 P100供电,因为它产生的热量比PoE少。

BirdDog已在极端环境中测试过。



启动您的BIRDDOG EYES P100摄像机

系统启动过程指示灯

BirdDog P100一旦检测到电源输入信号,指示灯将亮绿灯。

后面板的以太网/NDI接口指示灯也会亮起

初始启动完成后,您的P100设备将在SAME以太网子网上的任何NDI兼容设备上显示为源信号。

有关包括路由在内的更多网络体系结构说明,请咨询系统管理员或BIRD-DOG.TV上的支持页面。



操作 EYES P100

Web配置面板

在此版本中,Web配置面板允许您更改P100的关键设置,特 别是视频源设置和视频帧速率,重新启动视频处理引擎,更 改网络参数以及应用固件更新。

通过网络浏览器访问 (URL)

要访问Web配置面板,请在您计算机的Web浏览器中打开以下网址:http://birddog-xxxx.local/

"xxxxx"是P100的序列号,序列号印在包装盒和P100主机上。 请注意,网址区分大小写,并且全部为小写。您的计算机将 需要加载"Bonjour"服务,才能通过上述友好方式访问设备。

Apple设备预装了Bonjour, 而Windows设备则需要一个小插件, 可从以下网址找到此插件: https://support.apple.com/kb/dl999?locale=zh_CN



注意:访问Web界面仅需序列号最后5位。



BirdDog Finder应用程序

除了手动键入此URL外,还有一个应用程序:BirdDog Finder,可从http://www.bird dog.tv/firmware-updates获得。该应用程序可在本地网络上查找任何具有NDI功能的P100,并可直接从该应用程序启动Web配置界面。

通过IP地址访问P100

P100配置为通过DHCP(动态主机配置协议)自动从计算机网络接收网络(IP)地址。 大多数公司、学校和家庭网络上都存在DHCP服务器,能实现DHCP功能。通常,您的Internet路由器也会提供此功能。

如果P100从DHCP服务器上自动获取到IP地址,则可以通过多种方式来查找P100的IP地址,包括可从以下网址获得的 BirdDog Finder应用程序: http://www.bird-dog.tv/

在没有DHCP服务器的网络上访问P100

某些独立或专用网络可能没有DHCP服务器,在搜索自动分配 IP地址30秒钟后,P100会退回到默认IP地址,即:

192.168.100.100

为了访问配置为其他子网网络上P100的Web配置面板,请将 计算机的IP地址更改为和P100相同的子网段。 在获得Web配 置面板的访问权限后,可以将P100的IP地址更改为适应你网 络环境的IP地址。

有关设置计算机IP地址的说明,请查阅计算机操作系统手册 或IT支持资源。

密码管理

通过Web浏览器访问Web配置面板后,您将需要登录来更改 设置。

Enter Password
ок

默认密码

Web配置面板需要密码登录访问,默认密码是:

birddog (没有空格,小写)。

要更改密码,只需使用默认密码登录,然后导航到Web界面中的网络标签,然后选择更改密码即可。

音/视频设置

摄像机音频选择

P100上的3.5毫米立体声音频输入可以接受线性音频或麦克风 音频信号,请在此处选择正确的设置以确保维持适当的音频 输入。

NDI音频选择

P100可以将其音频配置作为与视频相同的NDI流中的嵌入式 立体声,也可以将音频输入/扬声器输出用作BirdDog Comms 音频对讲系统客户端。 有关BirdDog Comms的更多信息,请 访问BirdDog网站。

建议在P100与其他用户共享(例如非私有)的网络环境中更

改此密码。 通过输入此密码,可以授予用户对P100设置的完

全访问权限,并且可以中断正在运行的直播。



NDI视频选择

Eyes P100能够为NDI和SDI / HDMI输出独立的视频格式。此 设置仅影响NDI视频输出。 请注意,您在此处选择的视频速 率必须与P100手册第1部分中设置的SDI / HDMI视频输出属于 同一系列,

即:720p50与1080i50 / 1080p50一致,但不会与任何基于 29.97 / 30fps的设置共存。

NDI Video selection

网络设置和设备命名

设备命名

当P100第一次启动时,设备名称为默认命名,如本手册的 web配置面板部分所述。

http://birddog-xxxx.local/

I可以像更改网络设置一样去更改设备命名,以更好地适应您的使用环境。

在Web配置面板中,导航到"网络"页面。



IP配置方法

您可以将P100配置为使用动态(DHCP)IP地址或静态IP地址 在网络上运行。

对于较小的网络,DHCP通常是适用的,但是具有托管操作的 较大网络,通常将每个设备配置为专用的静态IP地址。

DHCP IP地址

对于P100, 默认情况下网络是配置为DHCP。

静态IP地址

要启用静态IP地址,请将配置方法更改为静态,然后填写"地址","掩码"和"网关"中所需的信息。 应特别注意"地址"和"掩码"字段,因为输入错误的信息将导致P100在网络上不可见,并且需要恢复出厂设置才能恢复设备

IP地址恢复

如果P100在网络上不可见,网络已更改或静态IP地址详细信息丢失,请按照出厂重置步骤将BirdDog重置为其默认设置。

设备命名

您可以使用有意义且容易区分的名称来命名每个P100(如相 机1,相机2等)。 当通过网络查找来自P100的视频时,该名 称将出现在任何NDI接收器上。该名称不得包含任何特殊字符 ,但可以是"a-z,1-0和--"的任意组合。 注意:不支持大写字符。

在NDI接收设备上, P100将作为源显示如下:

birddog-name [CAM]

当P100设置为自动输入时。

图像设置

有关曝光/白平衡和画面控制的详细信息, 请参阅BirdDog Eyes用户手册的第1部分。



支持TALLY功能

硬件Tally功能

P100在NDI协议中支持Tally, Tally是一种识别在任何特定时间" 直播"使用哪个源的方法。

只要在支持Tally元数据的NDI兼容接收器的直播输出上使用 P100信号源, P100摄像机的Tally灯将会亮红色。



固件更新

P100可通过Web界面更新固件,请定期检查以下地址,以确 保您的设备具有最新的固件。

拥有最新的固件可确保您拥有所有最新的功能和性能更新, 以便充分利用P100: bird-dog.tv/firmware-updates 下载最新版本的固件后,导航到P100的Web配置控制台上的 设置页面,单击"选择文件..."按钮,选择更新的固件文件,然 后点击更新按钮。

HirdDog		PTZ SYSTEM		
			CHOOSE FILE	
			UPDATE	
			CHOOSE FILE	
			UPDATE	

屏幕将实时更新过程的状态,完成后将重新启动P100。

请等待30秒钟,然后刷新浏览器以再次访问本机。

BirdDog PTZ SERIES		SYSTEM	LOGOUT
UPDATE - PROGRESS Waiting for update service Connected to updater service Processing update package: birddog-p100.fw Extracting Changing directory Checking if update script exists in packaging Running in-packaging updater script Updating package repositories Installing required packages Stopping BirdDog services Copying new BirdDog data Setting default systemd target Rebooting			

接收P100 NDI视频流

有许多应用程序支持接收P100产生的NDI信号,但每个应用 程序在选择NDI源的操作上都会略有不同。

NewTek Studio Monitor

NewTek提供了一个免费的Studio Monitor应用程序,可让您 在标准的Windows计算机上监视许多的NDI源。 在计算机上 启动Studio Monitor后,只需右键单击界面中的任意位置,然 后从下拉列表中选择您的P100。

一旦成功连接到P100后,您会在视频画面的右下方发现一个 齿轮状的设置按钮,点击这个按钮,可以直接访问P100的 Web配置面板。

NewTek TriCaster系列

NewTek TriCaster系列设备允许同时接收多个NDI源,同时连接的数量因您所使用的TriCaster型号而异。 请查阅TriCaster 用户手册,以确认您的设备可以支持多少个可用连接。

要在您的TriCaster上选择Mini作为源,只需单击所需源位置下 方的齿轮状设置按钮,这将弹出"输入设置"对话框,从下拉列 表中选择您的P100源。

一旦成功连接到P100后,您会发现一个齿轮状设置按钮出现 在源下拉窗口旁边,这是访问P100的Web配置面板的快捷方 式。

bird-dog.tv

hello@bird-dog.tv