


1




注: 当摄像机安装在三脚架上时, 可以安装防水盒以适应雨天使用。

2




按下此处将横杆打开

3



先将线缆连接上, 再将防水盒的螺丝与摄像机尾部孔位对准并拧紧螺丝

4



将横杆向上扣并用力按下, 即可锁住。

5

